

**iNNEKT** ACS1

คู่มือการใช้งาน

รุ่น ZCACS1-T



## 1. การเพิ่มผู้ใช้แบบใส่หมายเลขบัตรทีละใบ

1. # รหัสผ่านโปรแกรม # ; รหัสผ่านโปรแกรมคือ 123456
2. โฟสทาบจะโชว์เป็นสีแดง

## 2. การเปลี่ยนรหัสผ่านโปรแกรม

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 0
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งได้ 3 - 6 หลัก
4. ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกรอบ จากนั้นกด #

## 3. การเพิ่มผู้ใช้

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 1
3. ทำการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด # ; สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

## 4. การตั้งค่าน์รหัสผ่านเปิดประตู (เปิดประตูโดยการ; ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกด #)

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 21
3. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งรหัสผ่านได้ 3-6 หลัก

## 5. การลบผู้ใช้ทั้งหมด

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 40
3. กด 0000 จากนั้นกด #

## 6. การลบผู้ใช้โดยการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 41
3. ทำการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด # ; สามารถลบผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

## 7. การเพิ่มรหัสผ่าน PIN (เปิดประตูโดยการ; ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกด #)

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 22
3. ใส่รหัสผ่าน PIN ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งรหัสผ่านได้ 3-6 หลัก

## 8. การเพิ่มผู้ใช้แบบใส่หมายเลขบัตรทีละใบ

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 23
3. ใส่หมายเลขบัตรที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกด #

## 9. การเพิ่มผู้ใช้กับรหัสผ่าน PIN

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 3
3. ทำการแตะบัตร ตามด้วยใส่รหัสผ่าน PIN ที่ต้องการ จากนั้นกด # ;  
สามารถตั้งรหัสผ่านได้ 3-6 หลัก

## 10. การลบผู้ใช้โดยลำดับที่ของผู้ใช้

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 42
3. ใส่ลำดับที่ของผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

## 11. การลบผู้ใช้โดยหมายเลขบัตร

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 43
3. ใส่หมายเลขที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

## 12. การลบรหัส PIN

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 44
3. ใส่รหัส PIN ที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

## 13. การลบรหัส PIN ทั้งหมด

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 45
3. กด 1111 จากนั้นกด #

## 14. การตั้งค่าเวลาการเปิดประตู

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 5

3. ใส่วเวลาที่ต้องการให้ประตูเปิดค้างไว้ ; สามารถใส่เลขได้ 2 หลัก ตั้งแต่ 00 – 99

## 15. การตั้งค่าโหมดการเปิดประตู

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 6
3. เลือกโหมดที่ต้องการตามนี้
  - 01 คือ เปิดได้เฉพาะบัตรเท่านั้น
  - 02 คือ เปิดได้โดยบัตรหรือรหัสผ่าน
  - 03 คือ เปิดได้โดยบัตร + PIN

## 16. การตั้งค่าการคืนค่าโรงงาน

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 8
3. กด 99 จากนั้นกด # ; คืนค่าโรงงานยกเว้น รหัสผ่านโปรแกรม, Manage card

## 17. การตั้งค่าบัตร Manager

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 91
3. ทำการแตะบัตร 2 ใบ ซึ่งใบแรกคือ Manager สำหรับเพิ่มผู้ใช้ ใบที่สองคือ Manager สำหรับลบผู้ใช้ จากนั้นกด #

## 18. การยกเลิกบัตร Manager

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 92
3. จากนั้นกด #

## 19. การเพิ่มผู้ใช้ด้วยบัตร Manager

1. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับเพิ่มผู้ใช้
2. ทำการแตะบัตรที่ต้องการลบที่เครื่องอ่าน ; สามารถลบผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับลบผู้ใช้อีกครั้ง

## 21. การลบผู้ใช้ด้วยบัตร Manager

1. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับลบผู้ใช้
2. ทำการแตะบัตรที่ต้องการลบที่เครื่องอ่าน ; สามารถลบผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับลบผู้ใช้อีกครั้ง

## 22. การลบผู้ใช้ทั้งหมดด้วยบัตร Manager

1. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับลบผู้ใช้
2. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับเพิ่มผู้ใช้
3. ทำการแตะบัตร Manager สำหรับลบผู้ใช้อีกครั้ง

## Wiring Diagram : ZCACS1-T

