

iNEKT ACS

คู่มือการใช้งาน

รุ่น ZCACS2-W



1. การเข้าสู่โหมดโปรแกรม

1. * รหัสผ่านโปรแกรม # ; รหัสผ่านโปรแกรมคือ 666666
2. โฟสภานะจะโชว์เป็นสีแดง

2. การเปลี่ยนรหัสผ่านโปรแกรม

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 1
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งได้ 6 หลัก
4. ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกรอบ จากนั้นกด #

3. การเพิ่มผู้ใช้

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 2
3. ทำการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด # ; สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

4. การเพิ่มผู้ใช้โดยใส่ลำดับที่

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 2
3. ใส่ลำดับที่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; ลำดับที่สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0001 – 2000
4. ทำการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด #

5. การเพิ่มผู้ใช้แบบใส่หมายเลขบัตรทีละใบ

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 2
3. ใส่ลำดับที่ที่ต้องการ จากนั้นกด #
4. ใส่หมายเลขของบัตร 8 หลัก จากนั้นกด # ; สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

6. การเพิ่มรหัสผ่าน PIN โดยการใส่ลำดับที่

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 2
3. ใส่ลำดับที่ที่ต้องการเพิ่มรหัสผ่าน PIN จากนั้นกด #

- ใส่รหัส PIN ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; รหัส PIN สามารถตั้งได้ 4 หลัก ยกเว้น 1234

7. การเพิ่มรหัสผ่าน PIN โดยการแตะบัตร

- กด *
- ทำการแตะบัตรที่ต้องการเพิ่มรหัสผ่าน PIN จากนั้นกด 1234#
- ใส่รหัสผ่าน PIN ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; รหัสผ่าน PIN สามารถตั้งได้
- หลัก ยกเว้น 1234

8. การลบรหัส PIN ของผู้ใช้

- ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
- กด 3
- ใส่ลำดับที่ที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

9. การลบผู้ใช้โดยการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน

- ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
- กด 3
- ทำการแตะบัตรที่เครื่องอ่าน จากนั้นกด # ; สามารถลบผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

10. การลบผู้ใช้โดยลำดับที่ของผู้ใช้

- ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
- กด 3
- ใส่ลำดับที่ของผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

11. การลบผู้ใช้โดยหมายเลขบัตร

- ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
- กด 3
- ใส่หมายเลขบัตรที่ต้องการลบ จากนั้นกด #

12. การลบผู้ใช้ทั้งหมด

- ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
- กด 3
- กด 0000 จากนั้นกด #

13. การตั้งค่าโหมดการเปิดประตู

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. เลือกโหมดที่ต้องการตามนี้
 - 40 คือ เปิดได้เฉพาะบัตรเท่านั้น
 - 41 คือ เปิดได้โดยบัตร + รหัสผ่าน PIN
 - 42 คือ เปิดได้โดยบัตรหรือรหัสผ่าน PIN
จากนั้นกด #

14. การเปลี่ยนรหัสผ่าน PIN โดยการแตะบัตร

1. กด *
2. ทำการแตะบัตรที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน PIN จากนั้นใส่รหัสผ่าน PIN เดิม #
3. ใส่รหัสผ่าน PIN ใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; รหัสผ่าน PIN สามารถตั้ง
ได้ 4 หลัก ยกเว้น 1234
4. ใส่รหัสผ่าน PIN ใหม่ซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด #

15. การเปลี่ยนรหัสผ่าน PIN โดยการใส่ลำดับที่

1. กด *
2. ใส่ลำดับที่ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน PIN จากนั้นใส่รหัสผ่าน PIN เดิม #
3. ใส่รหัสผ่าน PIN ใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; รหัสผ่าน PIN สามารถตั้ง
ได้ 4 หลัก ยกเว้น 1234
4. ใส่รหัสผ่าน PIN ใหม่ซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด #

16. การเปิดประตูทำได้ 3 วิธี

1. ใส่รหัสผ่าน PIN จากนั้นกด #
2. แตะบัตรที่ทำกรเพิ่มผู้ใช้แล้ว
3. แตะบัตรที่ทำกรเพิ่มแล้วใส่รหัสผ่าน PIN จากนั้นกด #

17. การตั้งค่าเวลาการเปิดประตู

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 5
3. ใส่เวลาที่ต้องการให้ประตูเปิดค้างไว้ ; สามารถใส่เลขได้ 2 หลัก ตั้งแต่ 00 – 99

18. การตั้งค่าการคืนค่าโรงงาน

1. ทำการถอดปลั๊กไฟ
2. กดปุ่ม # ค้างไว้ เสียบปลั๊กกลับไป
3. กดปุ่ม # ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณ 3 ครั้ง ; การคืนค่าโรงงานนั้นจะ
ยังเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้

Wiring Diagram : ZCACS2-W

