

iNNEKT ACS5

คู่มือการใช้งาน

รุ่น ZCAC55



1. การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

1. # รหัสผ่านอินเทอร์เน็ต ; รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตคือ 881122
2. โฟลลทอจะจ้ชว้ เป็นสี่เหลี่ยม

2. การเปลี่ยนรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต

1. ท การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. ทด 0
3. ใส่ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ ; สามารถตั้งได้ 6 หลัก
4. ใส่ รหัสผ่านซ้ำอีกรอบ

3. การเพิ่มผู้ใช้

1. ท การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. ทด 5
3. ใส่ ล าดับที่ที่ที่ต้องการตั้งตั้งแต่ 000 – 999
4. ท การแตะบัตร ; สามารถเพิ่มผู้ใช้ ได้ อย่ง างต์ หนึ่ง

4. การตั้งค่าารรหัสผ่านเปิดประตู (เปิดประตูโดยการ; ใส่ รหัสผ่าน)

1. ท การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. ทด 3
3. ใส่ รหัสผ่านที่ที่ต้องการ จากนั้นกด # ; สามารถตั้งรหัสผ่านได้ 4 หลัก

5. การลบผู้ใช้

1. ท การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. ทด 7
3. ใส่ ล าดับที่ที่ที่ต้องการลบหรือท การแตะบัตรที่เครื่องอ่ าง จากนันกด # ; สามารถลบผู้ใช้ ได้ อย่ง างต์ หนึ่ง

6. การตั้งค่าเวลาการเปิดประตู

1. ท การเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
2. ทด 2
3. ใส่ เวลาที่ต้องการให้ ประตูเปิดค้ างไว้ ; สามารถใส่ เลขได้ 2 หลัก ตั้งแต่

7. การตั้งค่าการคืนค่าโรงงาน

1. ทำการเข้าสู่โหมดโปรแกรม
2. กด 86
3. รอจนไฟสีแดงดับไป

Wiring Diagram : ZCAC55

