

Advance mode เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1. การเปลี่ยนโหมด : Normal mode > Advance mode

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข4,1 > ใส่รหัส Master PIN code

>กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Advance mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

PIN code ถูกลบหลังจากเปลี่ยนโหมด

2. การเปลี่ยนรหัส Master PIN code : เก่า > ใหม่

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 0,9 > ใส่รหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม#

>ใส่รหัส Master PIN code ใหม่ > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

3. การตั้งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว(one time user pin code)

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 0 และ เลข 7 > ใส่รหัส Master PIN code > กดปุ่ม #

>ใส่รหัส one time PIN code > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode จะใช้งานในหมวดนี้ไม่ได้

4. การเปลี่ยนโหมด : Advance mode > Normal mode

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 4,3 > ใส่รหัส Master PIN code

>กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

Master PIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

การลงทะเบียน PIN code, คีย์การ์ด

1. เมื่ออยู่ใน Normal mode :

กด I > กดรหัส PIN codeหรือแตะคีย์การ์ด > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

2. เมื่ออยู่ใน Advance mode :

กด Master PIN code > กด I > กดรหัส PIN codeหรือแตะคีย์การ์ด > กด I

เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

สำคัญ

- Master PIN code , User PIN Code, One time PIN code ต้องไม่ซ้ำรหัสเดียวกัน

- เมื่ออยู่ใน Advance mode การใช้งานในรหัสหლოกไม่สามารถทำได้

- ไม่สามารถใช้ คีย์การ์ด, PIN code, หรือ One Time PIN code

เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- เมื่อเปลี่ยนจาก Advance mode ไป Normal mode

คีย์การ์ด, PIN code, หรือ One Time PIN code ไม่สามารถใช้งานได้

Master PIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

รีโหมด คอนโทล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- เมื่อเปลี่ยนจาก Normal mode ไป Advance mode

คีย์การ์ด, PIN code, ไม่สามารถใช้งานได้

รีโหมด คอนโทล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- โหมด One time PIN Code ไม่สามารถใช้งานได้หากอยู่ใน Force Lock mode

และเมื่อเสียงเตือนภัยดัง

Advance mode เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1. การเปลี่ยนโหมด : Normal mode > Advance mode

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข4,1 > ใส่รหัส Master PIN code

>กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Advance mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

PIN code ถูกลบหลังจากเปลี่ยนโหมด

2. การเปลี่ยนรหัส Master PIN code : เก่า > ใหม่

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 0,9 > ใส่รหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม#

>ใส่รหัส Master PIN code ใหม่ > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

3. การตั้งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว(one time user pin code)

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 0 และ เลข 7 > ใส่รหัส Master PIN code > กดปุ่ม #

>ใส่รหัส one time PIN code > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode จะใช้งานในหมวดนี้ไม่ได้

4. การเปลี่ยนโหมด : Advance mode > Normal mode

กด I > กดปุ่ม# > กดเลข 4,3 > ใส่รหัส Master PIN code

>กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

Master PIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

การลงทะเบียน PIN code, คีย์การ์ด

1. เมื่ออยู่ใน Normal mode :

กด I > กดรหัส PIN codeหรือแตะคีย์การ์ด > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

2. เมื่ออยู่ใน Advance mode :

กด Master PIN code > กด I > กดรหัส PIN codeหรือแตะคีย์การ์ด > กด I

เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

สำคัญ

- Master PIN code , User PIN Code, One time PIN code ต้องไม่ซ้ำรหัสเดียวกัน

- เมื่ออยู่ใน Advance mode การใช้งานในรหัสหლოกไม่สามารถทำได้

- ไม่สามารถใช้ คีย์การ์ด, PIN code, หรือ One Time PIN code

เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- เมื่อเปลี่ยนจาก Advance mode ไป Normal mode

คีย์การ์ด, PIN code, หรือ One Time PIN code ไม่สามารถใช้งานได้

Master PIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

รีโหมด คอนโทล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- เมื่อเปลี่ยนจาก Normal mode ไป Advance mode

คีย์การ์ด, PIN code, ไม่สามารถใช้งานได้

รีโหมด คอนโทล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- โหมด One time PIN Code ไม่สามารถใช้งานได้หากอยู่ใน Force Lock mode

และเมื่อเสียงเตือนภัยดัง