


ขั้นตอนที่1: เปิดฝาลังของ DVR และหาจุดที่จะทำการรีเซ็ตตัวเครื่อง ซึ่งจะอยู่ด้านข้างของสาย SATA



ขั้นตอนที่2: จะเห็นจุดที่ต้องการทำการลัดวงจรคือ TP5 และ TP6



ขั้นตอนที่3: ปิดเครื่อง DVR จากนั้นให้ทำการลัดวงจรด้วยคีมปากแหลมหรือลวด จากนั้นทำการเปิดเครื่อง DVR (ยังทำการลัดวงจรค้างอยู่) จากนั้นรอนจนกว่าจะได้ยินเสียง “ปิ๊บ” สั้นๆ จึงทำป้อยคีมหรือลวดออก แล้วเครื่องจะทำการ Restart อีกครั้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการทำ Hard Reset

