


• โหมมการทดสอบเครื่องอัตโนมัติ

• ทดสอบลักษณะของเครื่อง โดยหลอดจะติดค้าง 30 นาที

• เปิด/ปิดเครื่อง เมื่อไม่มีไฟ AC (ต้องกดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที)



• แสดงผลการตั้งเวลาทดสอบเครื่อง มี 2 โหมมคือ 30 วัน กับ 180 วัน

• มาตรฐานระดับแบตเตอรี่

• ไฟแสดงอาการผิดปกติของแบตเตอรี่

• ไฟแสดงการชาร์จ
- ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงผลเป็นสีแดง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วจะแสดงผลสีเขียว

• แสดงสถานะไฟ AC
- ถ้าไฟมาปกติจะแสดงผลสีแดง
- ถ้าไฟดับจะไม่แสดงผล

การใช้งานรีโมต (Remote Test Function)
- ปุ่ม TEST ระบบจะทดสอบตัวเองนาน 30 นาที หรือขึ้นอยู่กับที่ตั้งโหมมอัตโนมัติ สามารถยกเลิกการทดสอบได้ โดยกดปุ่ม Test อีกครั้ง
- ปุ่ม SET ปรับตั้งโหมมทดสอบตัวเองอัตโนมัติ

PROSECURE

PROSECURE

MODEL : FAEL20950S