

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ UTC Controller

สำหรับการปรับเปลี่ยน Output ของกล้องวงจรปิด Innekt MHD Series (Model ZMHDlxxxx)

ในกล้องวงจรปิดของ Innekt MHD นั้นมีฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนในส่วนของ Output ของตัวกล้องได้ โดยจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า UTC Controller ซึ่งกล้องวงจรปิด Innekt MHD รองรับการปรับเปลี่ยนโหมดของ Output ได้ถึง 4 รูปแบบ ดังนี้

1. TVI
2. AHD
3. SD (Analog)
4. CVI



วิธีการปรับเปลี่ยนโหมด Output มีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม Enter จากนั้นจะมีไฟสถานะติดที่ปุ่ม Enter
2. กดปุ่มโหมดที่ต้องการค้างไว้จนกว่าตัวกล้องจะเปลี่ยนรูปแบบ Output แล้วปล่อยเป็นการจบขั้นตอน